


Prime Series 各部の説明と表示ランプ

正面



- ① Power LED**
ノートブックPCの電源がONになっていることを示します。
- ② 充電LED**
バッテリーが装着され、充電状態を示しています。
点灯:充電中 無灯:充電完了
- ③ HDDアクセスLED**
ノートブックPCがハードディスクにアクセスしていることを示します。
- ④ CapsLock**
CapsLockがアクティブになっていることを示します。
- ⑤ 無線LAN LED**
ノートブックPCが無線LANにてアクセスしていることを示します。
点灯:アクセス 無灯:スイッチOFF状態

ファンクションキー

Fnキーと組み合わせて押すと各キーに割り当てられている機能が働きます。


Function キー	機能
[Fn] + [F1]	スリープモードに入る(電源管理依存)
[Fn] + [F2]	無線LAN ON/OFF切り替え
[Fn] + [F3]	標準メールブラウザを起動する
[Fn] + [F4]	標準インターネットブラウザを起動する
[Fn] + [F5]	液晶ディスプレイの明るさを下げる
[Fn] + [F6]	液晶ディスプレイの明るさを上げる
[Fn] + [F7]	液晶ディスプレイのON/OFF切り替え
[Fn] + [F8]	外付けディスプレイとの表示切り替え
[Fn] + [F9]	タッチパッドのON/OFF切り替え
[Fn] + [F10]	再生音量のON/OFF(ミュート)
[Fn] + [F11]	再生音量を下げる
[Fn] + [F12]	再生音量を上げる

左側面



- ① USB2.0コネクタ**
- ② マイク入力端子**
- ③ ヘッドフォン入力端子**
- ④ HDMIコネクタ**
- ⑤ カードリーダー**

右側面



- ① USB2.0コネクタ**
- ② LANコネクタ**
- ③ VGA外部出力端子**
- ④ 電源入力(DC-IN)**
- ⑤ セキュリティーロック**