



Prime Note シリーズ 各部の説明と表示ランプ

正面




- ① WEBカメラ
- ② マイク
- ③ ディスプレイ
- ④ キーボード
- ⑤ タッチパッド
- ⑥ フラッシュメモリーカード
- ⑦ デバイスインジケータ (状態表示ランプ)
※裏面をご確認ください
- ⑧ 電源ボタン

右側面



- ① ヘッドフォン/SPDIF出力
- ② マイク入力
- ③ USB2.0コネクタ
- ④ 光学ドライブ
- ⑤ Kensington®Lock取付け口

左側面



- ① 電源入力 (DC-in)
- ② LAN (ブロードバンドポート)
- ③ VGA外部出力端子
- ④ HDMI出力
- ⑤ USB3.0コネクタ
- ⑥ USB3.0コネクタ (USB充電機能付き)

USB充電機能・・・
 ノートパソコン本体の電源ON/OFFに関わらず、該当のUSBコネクタは接続機器に対して最大500mAを給電をすることができません。
 (内蔵バッテリーの残量が約10%以下になると給電できなくなります)

ファンクションキー

Fnキーと組み合わせて押すと各キーに割り当てられている機能が働きます。

キー	機能
Fn +	スリープへ移行(電源管理依存)
Fn +	無線LANのON/OFF
Fn +	BluetoothのON/OFF
Fn +	電源管理切替え
Fn +	液晶ディスプレイの明るさを下げる
Fn +	液晶ディスプレイの明るさを上げる
Fn +	液晶ディスプレイのON/OFF
Fn +	外部モニターとの画面切替え
Fn +	タッチパッドのON/OFF
Fn +	スピーカーのON/OFF
Fn +	再生音量を下げる
Fn +	再生音量を上げる
Fn +	スクロールのON/OFF
Fn +	停止
Fn +	再生/一時停止
Fn +	戻る
Fn +	進む

デバイスインジケータ（状態表示ランプ）

状態表示ランプは、コンピューターが起動している時の動作状態を示しています。それぞれの状態表示ランプは、下記のマークで表示されています。

タッチパッドの下のランプ		
	Power LED	ノートブックPCの電源がONになっていることを示します
	充電 LED	バッテリーが装着され、充電状態を示しています ※バッテリー残量10%以下になると点滅します。
		点灯: 充電中 無灯: 充電完了
	HDDアクセス LED	ノートブックPCがハードディスクなどの1つまたは、複数の記憶装置にアクセスしていることを示します
	無線機器 LED	ノートブックPCの無線LAN、またはBluetoothのON / OFF状態を示します
		無灯: OFFの状態 点灯: ONの状態
	Caps Lock LED	Caps Lockがアクティブになっていることを示します
	Num Lock LED	Num Lockがアクティブになっていることを示します