


アルタイル


# Altair シリーズ 各部の説明と表示ランプ

## 正面




- ① 電源ボタン
- ② デバイスインジケータ (裏面をご覧ください)
- ③ キーボード
- ④ タッチパッド

## 右側面



- ① カードリーダー
- ② マイク入力/ライン出力
- ③ HDMI出力
- ④ USB3.0コネクタ
- ⑤ LAN(ブロードバンドポート)
- ⑥ 電源入力 (DC-in)

## 左側面



- ① 光学ドライブ

## 背面



- ① 内蔵スピーカー

■ 裏面もご覧ください。 ■ Altair F-5

## ファンクションキー

Fnキーと組み合わせて押すと各キーに割り当てられている機能が働きます。

キー	機能
+	スリープへ移行(電源管理依存)
+	光学ディスク取り出し
+	タッチパッドの ON/OFF
+	無線LANの ON/OFF
+	サウンドの ON/OFF
+	液晶ディスプレイの明るさを下げる
+	液晶ディスプレイの明るさを上げる
+	外部モニターとの画面切替え
+	ディスプレイのON/OFF
+	インターネットを起動
+	WEBカメラのON/OFF
+	メディアプレーヤーを起動
+	該当無し
+	再生音量を上げる
+	再生音量を下げる

## スイッチ

	<b>Powerボタン (Power LED)</b>	ノートブックPCを起動します。 (ノートブックPCの電源がONになっていることを示します)
--	-----------------------------	--

## デバイスインジケータ (状態表示ランプ)

状態表示ランプは、コンピューターが起動している時の動作状態を示しています。

	<b>無線LAN LED</b>	無線LANのON / OFF状態を示します 無灯: OFFの状態      点灯: ONの状態
	<b>充電 LED</b>	バッテリーが装着され、充電状態を示しています オレンジ色点灯: 充電中      白色点灯: フル充電の状態
	<b>電源状態 LED</b>	パソコンの起動状態を示しています 白色点灯: スリープ状態

## タッチパッドの操作一覧

	対象を拡大		次のページへ移動
	対象を縮小		前のページへ移動
	下にスクロール		対象を右回りに回転
	上にスクロール		対象を左回りに回転