


ガレリア


Galleria シリーズ 各部の説明と表示ランプ

正面




- ① WEBカメラ
- ② マイク
- ③ 電源ボタン
- ④ WEBカメラ ON/OFFボタン
- ⑤ Windowsキー ON/OFFボタン
- ⑥ スピーカー
- ⑦ キーボード
- ⑧ タッチパッド
- ⑨ デバイスインジケータ (状態表示ランプ)
※裏面をご確認ください

左側面




- ① ヘッドフォン/SPDIF出力
- ② マイク入力
- ③ ライン入力
- ④ ライン出力
- ⑤ USB2.0コネクタ
- ⑥ 光学ドライブ

右側面



- ① 排気口
- ② USB3.0コネクタ
- ③ カードリーダー

背面



- ① Kensington®Lock取付け口
- ② 電源入力 (DC-in)
- ③ LAN (ブロードバンドポート)
- ④ VGA外部出力端子
- ⑤ eSATAコネクタ
- ⑥ HDMI出力
- ⑦ 排気口

■ 裏面もご覧ください。 ■ MS-16F3 Ver.2.0

ファンクションキー

Fnキーと組み合わせて押すと各キーに割り当てられている機能が働きます。

キー	機能
	ターボモード※のON/OFF ※ターボモード…3Dグラフィックスの処理機能を最大化するソフトが起動します。使用時にはパソコン本体にACアダプタの接続が必要です。
	外部モニターとの画面切替え
	タッチパッドのON/OFF
	ユーザー定義アプリケーションの起動
	ECOエンジン (パワーセーブ)
	WEBカメラのON/OFF
	無線LANのON/OFF
	BluetoothのON/OFF
	3G非搭載のため該当なし
	スリープへ移行(電源管理依存)
	液晶ディスプレイの明るさを下げる
	液晶ディスプレイの明るさを上げる
	再生音量を下げる
	再生音量を上げる
	スピーカーのON/OFF

デバイスインジケータ (状態表示ランプ)

状態表示ランプは、コンピューターが起動している時の動作状態を示しています。それぞれの状態表示ランプは、下記のマークで表示されています。

タッチパッドの下のランプ	
	Bluetooth BluetoothのON / OFF状態を示します 無灯: OFFの状態 点灯: ONの状態
	無線LAN LED 無線LANのON / OFF状態を示します 無灯: OFFの状態 点灯: ONの状態
	充電 LED バッテリーが装着され、充電状態を示しています 無灯: 充電完了 点灯: 充電中
	スリープ LED ノートブックPCがスリープ状態になっていることを示します
	HDDアクセス LED ノートブックPCがハードディスクなどの1つまたは、複数の記憶装置にアクセスしていることを示します

スイッチ(ボタン)

	Power ボタン (Power LED)	ノートブックPCを起動します。 LEDランプの状態: 無灯 …電源オフ LEDランプの状態: ホワイト…電源オン LEDランプの状態: オレンジ…電源オン(NVIDIA Optimus機能動作時)
	Windowsキー	Windowsキーの機能を「有効」/「無効」に設定することができます。
	WEBカメラ	WEBカメラ機能の「有効」/「無効」を切り替えます