

ファンクションキー

Fnキーと組み合わせてF1からF12キーに割り当てられている機能が働きます。

Function キー	機能
	スリープモードに入る (電源管理依存)
	無線LAN ON/OFF切り替え
	液晶ディスプレイの明るさを下げる
	液晶ディスプレイの明るさを上げる
	外付けディスプレイとの表示切り替え
	ミュート
	音量を下げる
	音量を上げる
	3G ON/OFF切り替え (3G非搭載のため使用できません)
	BluetoothのON/OFF切り替え
	WebカメラのON/OFF切り替え
	Configuration Center のメニュー表示
	再生/一時停止
	停止
	戻る
	進む

デバイスインジケータ (状態表示ランプ)


キーボード上部の状態表示ランプは、コンピュータが起動している時の動作状態を示しています。それぞれの状態表示ランプは、下記のマークで表示されています。



	Power LED	点灯 電源ON 点滅 スリープ
	Num Lock LED	NumLockがアクティブになっていることを示します。
	バッテリーLED	バッテリーが装着され、充電状態を示しています。 充電中 点灯(オレンジ) 充電完了 点灯(グリーン)
	無線LAN LED	ノートブックPCが無線LANにてアクセスしていることを示します。 無灯 スイッチOFF状態 点灯/点滅 アクセス
	HDDアクセスLED	ノートブックPCがハードディスクなどの1つまたは、複数の記憶装置にアクセスしていることを示します。
	Bluetooth LED	Bluetoothがアクティブになっていることを示します。
	Caps Lock LED	CapsLockがアクティブになっていることを示します。

Prime Note 各部の説明と表示ランプ

正面



- | | |
|------------|--------------------|
| ① Webカメラ | ⑥ キーボード |
| ② 液晶ディスプレイ | ⑦ タッチパッドとタッチパッドボタン |
| ③ スピーカー | ⑧ 無線機器ON/OFFボタン |
| ④ 電源ボタン | ⑨ デバイスインジケータ |

左側面



- | | |
|--------------------|------------------|
| ① VGA外部出力端子 | ⑤ USB2.0コネクタ |
| ② HDMI | ⑥ Expressカードスロット |
| ③ LAN (ブロードバンドポート) | ⑦ メモリカードスロット |
| ④ E-SATA/USB ポート | |

右側面



- | | |
|--------------|-------------------------|
| ① ヘッドフォン端子 | ④ DVDスーパーマルチドライブ |
| ② マイク端子 | ⑤ 電源入力 (DC-IN) |
| ③ USB2.0コネクタ | ⑥ Kensington® Lock 取付付口 |