


プライム

ノート


# Prime Note シリーズ 各部の説明と表示ランプ

## 正面




- 1 マイク
- 2 電源
- 3 カードリーダー
- 4 状態表示ランプ (裏面をご確認ください)
- 5 タッチパッド
- 6 キーボード
- 7 液晶ディスプレイ
- 8 WEBカメラ

## 左側面



- 1 電源入力 (DC-in)
- 2 VGA外部出力端子
- 3 LAN (ブロードバンドポート)
- 4 HDMI出力
- 5 USB3.0コネクタ
- 6 Kensington®Lock取付け口

## 右側面
















- 1 マイク端子
- 2 ヘッドフォン端子
- 3 USB2.0コネクタ
- 4 光学ドライブ
- 5 アクセスLED
- 6 イジェクトボタン
- 7 イジェクトホール

■ 裏面もご覧ください。 ■ TWH

## ファンクションキー

Fnキーと組み合わせて押すと各キーに割り当てられている機能が働きます。

キー	機能
Fn + 	タッチパッド ON/OFF
Fn + 	スリープへ移行(電源管理依存)
Fn + 	ワイヤレス機器 ON/OFF
Fn + 	外部モニターとの画面切替え
Fn + 	液晶ディスプレイの明るさを下げる
Fn + 	液晶ディスプレイの明るさを上げる
Fn + 	スピーカー ON/OFF
Fn + 	再生音量を下げる
Fn + 	再生音量を上げる
Fn + 	再生/一時停止
Fn + 	停止
Fn + 	戻る
Fn + 	進む




## デバイスインジケータ (状態表示ランプ)

状態表示ランプは、コンピューターが起動している時の動作状態を示しています。それぞれの状態表示ランプは、下記のマークで表示されています。

### キーボード左上のランプ

	<b>Power LED</b>	ノートブックPCの電源がONになっていることを示します
---	------------------	-----------------------------

### タッチパッド下のランプ

	<b>充電 LED</b>	バッテリーが装着され、充電状態を示しています	
		点滅: 充電中	点灯: 充電完了
	<b>HDDアクセス LED</b>	ノートブックPCがハードディスクなどの1つまたは、複数の記憶装置にアクセスしていることを示します	
	<b>無線LAN LED</b>	ノートブックPCが無線LANにてアクセスしていることを示します	
		無灯: スイッチOFF状態	点灯/点滅: アクセス