


ガレリア


# Galleria QF620U の各部の説明と表示ランプ

## 正面




- ① WEBカメラ
- ② 電源ボタン
- ③ Caps Lock LED
- ④ デバイスインジケータ (詳しくは裏面をご確認ください)
- ⑤ 指紋認証センサー
- ⑥ 内蔵マイク

## 左側面



- ① 電源入力 (DC-in)
- ② VGA出力端子
- ③ LANポート
- ④ HDMIポート
- ⑤ USB3.0コネクタ

## 右側面



































- ① ヘッドフォン端子
- ② マイク端子
- ③ USB2.0コネクタ
- ④ 光学ドライブ
- ⑤ Kensington®Lock取付け口









■ 裏面もご覧ください ■ QF620U

## ファンクションキー

Fnキーと組み合わせて押すと各キーに割り当てられている機能が働きます。

キー	機能
 	本機での機能割り当てはありません
 	スリープへ移行(電源管理依存)
 	外部モニターとの画面切替え
 	液晶ディスプレイの明るさを下げる
 	液晶ディスプレイの明るさを上げる
 	タッチパッドのON/OFF
 	スピーカーのON/OFF
 	再生音量を下げる
 	再生音量を上げる
 	スマートバッテリー機能 (スマートモード/フルモード)
 	本機での機能割り当てはありません
 	無線機器のON/OFF
 	停止
 	再生/一時停止
 	戻る
 	進む

## タッチパッドの操作一覧

 タッピング	 ドラック&ドロップ	 ズーム	 回転
 ボタン	 エッジスクロール	 スクロール	 三本指スワイプ

## デバイスインジケータ (状態表示ランプ)

タッチパッドの下のランプ	
<b>Power LED</b>	ノートブックPCの電源がONになっていることを示します
<b>無線機器 LED</b>	ノートブックPCが無線機器にアクセスしている状態を示します 点灯: アクセス状態   無灯: OFFの状態
<b>バッテリーLED</b>	バッテリーが装着され、充電状態を示しています 青色点灯: 満充電時   青色点滅: 充電中   オレンジ色点灯: 低バッテリー状態
<b>HDDアクセス LED</b>	ノートブックPCがハードディスクなどの1つまたは、複数の記憶装置にアクセスしていることを示します
<b>スマートバッテリー LED</b>	スマートバッテリー機能の動作状態を示しています 点灯: スマートモード   無灯: フルモード

- スマートモードは、バッテリーの最大充電容量を制御することでバッテリーを長持ちさせるための設定です。デフォルトでは90%に充電容量が制限されますが、過去の使用量に応じて60%~100%で自動的に充電容量が調整されます。
- フルモードとは、バッテリーを100%(Full)まで充電します。但し、3日間バッテリーが50%以上の場合はバッテリー寿命を考慮して自動的にスマートモードに切り替わります。