



# Diginnos シリーズ 各部の説明と表示ランプ

## 正面




- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| ① WEBカメラ                  | ⑥ クーラーブースト<br>※裏面をご確認ください |
| ② 電源ボタン                   | ⑦ キーボード                   |
| ③ 電源とバッテリーLED ※裏面をご確認ください | ⑧ タッチパッド (クリックパッド)        |
| ④ マイク                     | ⑨ スピーカー                   |
| ⑤ カメラインジケータ(LED)          |                           |

## 右側面



- |           |             |
|-----------|-------------|
| ① ヘッドホン出力 | ③ USB2.0ポート |
| ② マイク入力   | ④ カードリーダー   |


















## 背面




- |                |                    |
|----------------|--------------------|
| ① 排気口          | ④ LAN(ブロードバンドポート)  |
| ② 電源入力 (DC-in) | ⑤ USB3.0 ポート       |
| ③ HDMI出力       | ⑥ USB3.0 TypeC ポート |

## ファンクションキー



Fnキーと組み合わせて押すと各キーに割り当てられている機能が働きます。

キー	機能
 + 	スリープへ移行
 + 	Windows Key の有効と無効の切り替え
 + 	外部ディスプレイの切り替え
 + 	無線機器のON/OFF 切り替え
 + 	タッチパッドのON/OFF切り替え
 + 	キーボードLEDの輝度を下げる
 + 	キーボードLEDの輝度を上げる
 + 	ミュート
 + 	再生音量を下げる
 + 	再生音量を上げる
 + 	液晶輝度を下げる
 + 	液晶輝度を上げる


## キーボード上のボタンとインジケータ (状態表示ランプ)



### 左側のボタンとインジケータ

<p>①</p>  <p>Power ボタン</p>	電源をONにします。(1秒ほどボタンを押し続けます)
<p>②</p>  <p>電源と バッテリー LED</p>	<p>電源とバッテリーの充電状態を示しています。</p> <p>電源オンまたはAC接続時 …… 赤点灯                      スリープ …… 赤点滅 (揺らぎ点滅)                      充電中 …… 赤点灯                      充電残量低下 (6%以下) …… 赤点滅</p>

### 右側のボタン

<p>③</p>  <p>クーラーブースト</p>	FANの速度を最大限まで上げて冷却します。
--	-----------------------