


デジノス

# Diginnos シリーズ 各部の説明と表示ランプ


Windows 7 / 8.1

## 正面




- |                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| ① Webカメラ          | ⑥ カードリーダー                  |
| ② カメラインジケータ (LED) | ⑦ ステータスインジケータ (裏面をご確認ください) |
| ③ マイク (内蔵)        | ⑧ タッチパッド (クリックパッド) とボタン    |
| ④ ディスプレイパネル       | ⑨ Powerスイッチ                |
| ⑤ キーボード           |                            |

## 左側面



- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| ① 電源入力 (DC-in)      | ④ HDMI出力     |
| ② VGA外部出力端子 (D-Sub) | ⑤ USB3.0コネクタ |
| ③ LAN (ブロードバンドポート)  |              |

## 右側面



- |   |                       |
|---|-----------------------|
| ① ヘッドフォン/マイク端子コンボジャック (CTIA準拠 4極ミニジャック) | ③ 光学ドライブ              |
| ② USB2.0コネクタ                            | ④ Kensington®Lock取付け口 |

■ 裏面もご覧ください。 ■ VF-HE5

