


Arumas T-11 各部の説明と表示ランプ

正面



- ① WEBカメラLED
- ② 内蔵マイク
- ③ WEBカメラ
- ④ 明るさセンサー

- ⑤ 電源ボタン
 - ⑥ タッチパッド
 - ⑦ デバイスインジケータ
- ※裏面をご覧ください

左側面



- ① 電源入力(DC-in)
- ② USB3.0ポート
- ③ Mini Displayポート
- ④ デバイスインジケータ(裏面をご参照ください)

右側面



- ① マイクロSDカードスロット
- ② オーディオ端子
- ③ USB2.0ポート

■ 裏面もご覧ください。 ■ Arumas T-11

ファンクションキー

Fnキーと組み合わせて押すと各キーに割り当てられている機能が働きます。

キー	機能
	液晶ディスプレイの明るさを上げる
	液晶ディスプレイの明るさを下げる
	外部ディスプレイへの切り替え
	タッチパッドのON/OFF
	明るさセンサーのON/OFF
	スリープへ移行(電源管理依存)
	再生音量を下げる
	再生音量を上げる
	サウンドのON/OFF (ミュート)
	ナムロックキー
	スクロールロックキー
	インサートキー
	無線機器のON/OFF (無線LAN / Bluetooth)
	Page Up
	Page Down
	Home
	End

デバイスインジケータ (状態表示ランプ)

状態表示ランプは、コンピューターが起動している時の動作状態を示しています。それぞれの状態表示ランプは、下記のマークで表示されています。

左側面		
		オレンジ点灯時、バッテリーが充電中であることを示します。 白点灯時、バッテリーが満充電であることを示します。
		白点灯時、電源ON状態を示します。 点滅時、スリープ状態を示します。
キーボード		
	点灯時、無線LANまたはBluetoothがON状態を示します。 OFF→無線LAN→無線LAN+Bluetooth→Bluetooth→OFFの順でON/OFFが切り替わります。	
	点灯時、Caps Lock状態を示します。	

スイッチ(ボタン)

	Power ボタン	ノートブックPCを起動します。 長く押す (3 秒間) : スリープに移行します。 Fnキー+電源ボタンを長く押す (7 秒間) : 強制シャットダウンします。
--	------------------	--