


デジノス


Diginnos シリーズ 各部の説明と表示ランプ

正面




- ① Webカメラ
- ② マイク
- ③ スピーカー
- ④ Powerスイッチ
- ⑤ キーボード
- ⑥ タッチパッド
- ⑦ タッチパッドスイッチ
- ⑧ 状態表示ランプ (裏面をご確認ください)
- ⑨ クイック起動ボタン (裏面をご確認ください)
- ⑩ カードリーダー

左側面



- ① Kensington®Lock取付け口
- ② 電源入力 (DC-in)
- ③ 排気口
- ④ HDMI出力
- ⑤ USB3.0コネクタ
- ⑥ マイク端子
- ⑦ ヘッドフォン端子

右側面



- ① 光学ドライブ
- ② USB2.0コネクタ
- ③ VGA外部出力端子
- ④ LAN (ブロードバンドポート)

■ 裏面もご覧ください。 ■ QF840HE

ファンクションキー

Fnキーと組み合わせて押すと各キーに割り当てられている機能が働きます。

キー	機能	キー	機能
Fn + F2	外部モニターとの画面切替え	Fn + F12	スリープへ移行(電源管理依存)
Fn + F3	タッチパッドのON/OFF	Fn + ↓	液晶ディスプレイの明るさを下げる
Fn + F4	ユーザーが設定したアプリケーションを起動します ※実行したいアプリケーションを設定する必要があります。	Fn + ↑	液晶ディスプレイの明るさを上げる
Fn + F5	ECOエンジン (パワーセーブ)	Fn + ←	再生音量を下げる
Fn + F6	WEBカメラのON/OFF	Fn + →	再生音量を上げる
Fn + F10	機内モードのON/OFF (無線LANとBluetooth) ※Windows 7 で利用の場合 「Fn+F8」は無線 LAN の ON/OFF、 「Fn+F9」は Bluetooth の ON/OFF として利用できます。	Fn + 0	ミュート

状態表示ランプ (デバイスインジケータ)

状態表示ランプは、コンピューターが起動している時の動作状態を示しています。それぞれの状態表示ランプは、下記のマークで表示されています。

	HDDアクセス LED	ノートブックPCがハードディスクなどの1つまたは、複数の記憶装置にアクセスしていることを示します
	Bluetooth	BluetoothのON / OFF状態を示します 無灯: OFFの状態 点灯: ONの状態
	無線LAN LED	無線LANのON / OFF状態を示します 無灯: OFFの状態 点灯: ONの状態
	充電 LED	バッテリーが装着され、充電状態を示しています 無灯: 充電完了 点灯: 充電中
	Caps Lock LED	Caps Lockがアクティブになっていることを示します
	Num Lock LED	Num Lockがアクティブになっていることを示します
	スリープ LED	ノートブックPCがスリープ状態になっていることを示します

スイッチとクイック起動ボタン

	Powerスイッチ (Power LED)	ノートブックPCを起動します LEDランプの状態: 無灯 ……電源オフ LEDランプの状態: ブルー ……電源オン LEDランプの状態: オレンジ ……電源オン(NVIDIA Optimus機能動作時)※ ※NVIDIA Optimus対応モデルのみ
	光学ドライブ イジェクトボタン	光学ドライブのディスクトレイを取り出します ※このボタンはDOS/BIOS上では機能しません。 SCMアプリケーションがOS上でインストールされるまでイジェクトボタンは機能しません。この場合はイジェクトボタンを操作してディスクトレイを取り出してください。
	ディスプレイ OFF ボタン	ディスプレイ表示をOFFにします ※キーボードのキーを押すことで、ディスプレイをONにできます。
	ターボバッテリー	電源オプション、電源プランの選択を表示します
	デバイスキー	Windowsモビリティセンターを表示します (Windows 7) System Control Managerを表示します (Windows 8.1)
	メディア プレイヤー	Media Playerを起動します
	タッチパッド スイッチ	タッチパッドのON/OFFを切り替えます